



ELZTRIP
EZF32 / EZF42



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Инфракрасные нагревательные панели предназначены для потолочной установки в жилых и производственных помещениях, магазинах, складах, мастерских и т.д. Используются для полного и локального обогрева мест временного или постоянного пребывания людей. Элемент является источником теплового излучения. Для данного вида передачи тепла существует разница между ощущаемой и действительной температурой, которую можно снижать, без потери комфорта, достигая экономии в затратах энергии. Инфракрасные обогреватели EZF соответствуют требованиям EMC и имеют маркировку CE. Они также сертифицированы SEMKO и ГОСТ и имеют брызгозащищенное исполнение класса IP44.

УПРАВЛЕНИЕ

При работе панели имеют температуру около 370гр.С и излучают тепло в помещение. Модели EZF имеют фиксированное расположение панелей. Температура окружающей среды max +30°C

УСТАНОВКА

Приборы устанавливаются стационарно и закрепляются в строго горизонтальном положении (см. Рис.2).

При помощи стандартных монтажных скоб (2шт) прибор может крепиться к потолку, на горизонтальных жестких и гибких подвесках, а также на вертикальной подвеске.

Определите положение прибора на потолке. Согните скобы под углом 90° как показано на рисунках 1.1 и 1.2. Разметьте положение скоб на потолке или гибкой подвеске с межосевым расстоянием равным 1330мм. При монтаже на гибкой подвеске скобы надеваются на трос и прибор крепится сначала с одной стороны (рис 1.4), а потом с другой. Надежно затяните фиксирующие винты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Панели должны быть установлены и смонтированы по электроцепи квалифицированным электриком в соответствии

с настоящей инструкцией. Приборы монтируются после центрального выключателя. Минимальный зазор в контактной группе главного выключателя должен составлять не менее 3 мм. На верхней части корпуса имеются две выпрессовки для ввода кабелей диаметром 29мм. Уплотняющие кольца должны плотно облегать кабель в месте ввода, чтобы соответствовать классу защиты прибора.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поверхности прибора при работе имеют высокую температуру!

Необходимо исключить контакт с легковоспламеняющимися материалами, недопускать частичного или полного закрывания прибора любыми материалами.

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Если пусковое устройство имеет автоматическую защиту от короткого замыкания, которая размыкает контактор при работе приборов, то иногда такое замыкание может происходить из-за повышенной влажности нагревательных элементов. При длительном хранении прибора во влажных помещениях нагревательные элементы (изолирующий слой) могут впитывать в себя влагу. Это не должно рассматриваться как неисправность и может быть легко устранено временным включением прибора в цепь без автомата защиты до полного удаления влаги из нагревательного элемента. Это может занимать от нескольких часов до нескольких дней. В случае, когда не предполагается использовать установленные приборы в течение длительного времени, для уменьшения описанного эффекта могут быть рекомендованы периодические кратковременные включения. Установки с большим количеством приборов следует разбивать на группы с индивидуальными автоматами защиты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Может происходить незначительное изменение цвета нагревательных панелей и корпуса приборов в помещениях, где используются красители, растворители и аэрозоли. Однако это не снижает мощность приборов.

Технические характеристики

Модель	EZF32	EZF42
Мощность(Вт)	3200	4200
Длина (мм)	1760	1760
Напряжение	400V3(N)~ / 230V3~	400V3(N)~ / 230V3~
Ток(А)	4,6 / 8,0	6,1 / 10,5
Макс. темп. элемента(°С)	300	370
Вес(кг)	20,0	20,0

