Сплит-системы GREE. Поиск и устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
После повторного включения кондиционер не сразу начинает работать	• Срабатывает защитный механизм. Кондиционер включится через 3 минуты.
Кондиционер не работает	• Проверьте, правильно ли кондиционер включен в сеть. Правильно вставьте штепсель в розетку. • Проверьте, не выключен ли автоматический выключатель. • Проверьте, не отключено ли электричество, не выходит ли напряжение за пределы 206-244 В. • Проверьте предохранитель. Проверьте, цел ли он.
Температура не меняется	• Проверьте, не выбран ли режим Вентиляции. Выберите другоц режим с помощью кнопки **Mode (Режим)** на пульте управления.
Кондиционер не вырабатывает теплый или холодный воздух	• Проверьте установленную температуру: она выше (ниже) комнатной. Нажмите на кнопку **Temperature (Температура)** на пульте управления для изменения установленной температуры. • Закройте окна и двери. Если двери или окна открыты, то это может привести к недостаточному охлаждению (обогреву). • Проверьте, не забился ли воздушный фильтр. Проводите очистку воздушного фильтра каждые 2 недели. • Убедитесь, что кондиционер не был включен совсем недавно.
Скорость вращения вентилятора не меняется	• Проверьте, не выбраны ли режимы Auto (Авто) или Dry (Удаление влаги). Работая в этих режимах, вентилятор работает в автоматическом режиме.
Таймер не устанавливается	• Убедитесь, что Вы не нажали кнопку **Clock (Часы/Таймер)** на пульте управления после того, как настроили время.
Во время работы кондиционера ощущаются неприятные запахи	• Проветрите комнату или включите кондиционер в режим Fan (Вентилятор) на 1 ~ 2 часа. Возможно, запах проникает снаружи, или кондиционер работает в задымленом помещении.
Кондиционер издает булькающие звуки	• Булькающие звуки могут возникать, когда охладитель проходит через компрессор. Это нормально. Подождите некоторое время.
Вода капает с пластин регулирования направления воздушного потока	• Проверьте, не работал ли кондиционер в течение долгого времени в режиме Охлаждения с опущенными вниз пластинами регулирования направления воздушного потока. На них из-за разницы температур мог образоваться конденсат.
Пульт ДУ не работает	• Проверьте, не сели ли батарейки. • Проверьте правильность установки батареек. • Проверьте, не заблокирован ли сенсор пульта дистанционного управления. • Проверьте удаление дистанционного пульта управления от внутреннего блока. • Проверьте, нет ли рядом включенных мощных осветительных приборов, нет ли препятствий для прохождения ИК-луча.
На дисплее внутреннего блока отображается код неисправности: E0 — E9, H1 — H9, F1 — F9 и т.п.	• Кондиционер неисправен, отключите его от электропитания и обратитесь в ближайший сервисный центр.