Сплит-системы GREE. Коды неисправностей

Ошибки в работе или срабатывание защиты	Коды ошибок (на дисплее внутреннего блока)
Защита компрессора от высокого давления	**E1**
Защита при обмерзаниии внутреннего блока	**E2**
Защита компрессора от низкого давления	**E3**
Защита при высокой температуре на нагнетающей трубке компрессора	**E4**
Защита компрессора или системы от перегрузок	**E5**
Неисправность подключения (коммутаций)	**E6**
Противоречие установленного режима	**E7**
Защита испарителя от перегрева	**E8**
Защита от подачи холодного воздуха в режиме нагрева	**E9**
Защита регулятора частоты при низком пусковом напряжении **(Inverter)**	**E0**
Нет сигнала обратной связи от электродвигателя вентилятора внутреннего блока	**H6**
Неисправность датчика окружаещего воздуха во внутреннем блоке	**F1**
Неисправность датчика температуры испарителя	**F2**
Неисправность датчика окружаещего воздуха во наружном блоке	**F3**
Неисправность датчика температуры конденсатора	**F4**
Неисправность датчика на нагнетающей трубке компрессора	**F5**
Перегрев конденсатора при низкой частоте вращения в режиме охлаждения **(Inverter)**	**F6**
Защита от уноса масла из компрессора **(Inverter)**	**F7**
Защита компрессора или системы от перегрузки при низкой частоте вращения **(Inverter)**	**F8**
Защита компресора при высокой температуре нагнетания и низкой частоте вращения **(Inverter)**	**F9**
Размораживание	**H1**
Защита электростатического фильтра	**H2**
Защита компрессора от перегрева	**H3**
Сбой в работе системы	**H4**
Защита блока IPM	**H5**
Неисправность компрессора **(DC Inverter)**	**H7**
Защита от переполнения дренажной	**H8**
Неисправность электрического нагревателя	**H9**
Защита испарителя от перегрева	**H0**
Защита испарителя или конденсатора от перегрева при низкой частоте вращения **(Inverter)**	**FA**
Защита испарителя от обмерзания **(Inverter)**	**FH**